

TABULKA DVEŘÍ

1.	VÝPIS DVEŘÍ (D).....	2
D.1	NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	2
D.2	NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	2
D.3	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.4	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	3
D.5	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3
D.6	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3
D.7	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	4
D.8	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	4

1. Výpis dveří (D)

D.1 Nové jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.01a zádveří
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2160 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 900 mm, stavební v. 2210 mm, rozměry otvoru dle dodavatele dřevěné zárubně
Otevírání:	P – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, dřevěná obložková zárubeň šířka dle příčky. Instalace do nové zděné příčky. Replika dveří, profilace dle stávajících historických dveří. Bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta).
Kování:	stávající historizující štítové dveřní kování vyjmuté ze stávajících historických dveří na WC (D.7/P), klika – klika, + nový dozický zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň – obložková, dřevěný masiv, replika, profilace dle stávajících historických dveří. Dveřní křídlo dřevěné kazetové, dřevěný rám masiv + dřevěné kazety, replika – profilace dle stávajících historických dveří.
PÚ:	Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Tloušťku zděných příček pro obložkové dřevěné zárubně je nutné ověřit na stavbě.

D.2 Nové jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.04 koupelna
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, průchozí v. 2160 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm, stavební v. 2210 mm, rozměry otvoru dle dodavatele dřevěné zárubně
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, dřevěná obložková zárubeň šířka dle příčky. Instalace do stávající zděné příčky. Replika dveří - profilace dle stávajících historických dveří. Bez prahu, v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta. Křídlo bude podříznuté tak, aby mezi přechodovou lištou a křídlem dveří byla mezera 10-15mm.
Kování:	Interiérové, štítové dveřní WC kování (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň – obložková, dřevěný masiv, replika, profilace dle stávajících historických dveří. Dveřní křídlo dřevěné kazetové, dřevěný rám masiv + dřevěné kazety, replika – profilace dle stávajících historických dveří, křídlo bude podříznuté o 10-15mm.
PÚ:	Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Tloušťku zděných příček pro obložkové dřevěné zárubně je nutné ověřit na stavbě.

D.3 Repase stávající historické dvoukřídlé vstupní – otočné

Umístění:	1.01a – zádveří, vstupní dveře do bytu
Rozměry dveří:	průchozí š. 1300 mm, průchozí v. 2475 mm
Otevírání:	Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x
Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře, vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, s dřevěnou obložkovou zárubní, s prahem. Dveřní křídla, zárubně i vnější dřevěné obložení budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit. Stávající práh bude vyměněn.

Kování:	Stávající historizující kování, koule – klika, zámek FAB, cylindrická vložka + přídatné bezpečnostní pětibodové kování zůstane zachováno.
Kotvení, těsnění:	těsnění výměna
Práh:	Nový dveřní práh pro dveře s čistým průchozím š. 1300mm
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné, kazetové, plné Práh – dřevěný masiv, tvrdé dřevo (buk).
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. zvenku odstín dle stávajícího nátěru, zevnitř bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. zvenku odstín dle stávajícího nátěru, zevnitř bílá RAL 9001 Práh – nátěr, odstín dle vnějšího povrchu dveří

D.4 Repase stávající historické dvoukřídle vnitřní – otočné

Umístění:	1.02 – ložnice
Rozměry dveří:	průchozí š. 1290 mm, průchozí v. 2505 mm
Otevírání:	dvoukřídle, hlavní křídlo L, 1x
Popis:	Stávající historické jednokřídle dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, s částečným prosklením, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Stávající mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek, stávající kování ponechat a repasovat.
Kotvení, těsnění:	-
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné s částečným prosklením, dřevěný rám + výplň rámu křídla sklo + dřevěné kazety, vzorované matné sklo
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

D.5 Repase stávající historické jednokřídle vnitřní – otočné

Umístění:	1.03 – obývací pokoj
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2160 mm
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Stávající historické jednokřídle dveře vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Stávající mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek, stávající kování ponechat a repasovat.
Kotvení, těsnění:	-
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné, kazetové, plné
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

D.6 Repase stávající historické jednokřídle vnitřní – otočné

Umístění:	1.06 – pokoj
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2160 mm
Otevírání:	P – 1x
Popis:	Stávající historické jednokřídle dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, s částečným prosklením, dřevěná obložková zárubeň, stávající práh bude odstraněn (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dveřní křídla a zárubně budou

repassovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.

Kování: Stávající mosazné, historizující, interiérové, štítové dvevní kování, klika – klika, dozický zámek, stávající kování ponechat a repasovat.

Kotvení, těsnění: -

Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková
Křídlo stávající dřevěné, kazetové, s částečným prosklením.

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

D.7 Repase stávající historické jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.05 – WC

Rozměry dveří: průchozí š. 600 mm, průchozí v. 2175 mm

Otevírání: P – 1x

Popis: Stávající historické jednokřídlé dveře vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, dřevěná obložková zárubeň, stávající práh bude odstraněn (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dvevní křídlo a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit. Stávající práh bude odstraněn. Stávající křídlo bude podříznuté tak, aby mezi přechodovou lištou a křídlem dveří byla mezera min. 10-15mm.

Kování: Stávající mosazné historizující štítové dvevní kování bude opatrně vyjmuto a použito do nových dveří D.1/P. Na dveře bude osazeno nové interiérové, historizující mosazné štítové dvevní WC kování.

Kotvení, těsnění: -

Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková
Křídlo stávající dřevěné, kazetové, plné, křídlo bude podříznuté o 10-15mm.

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

D.8 Repase stávající historické jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.07 – komora

Rozměry dveří: průchozí š. 610 mm, průchozí v. 1995 mm

Otevírání: P – 1x

Popis: Stávající historické jednokřídlé dveře vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, dřevěná obložková zárubeň. Stávající práh bude odstraněn (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dvevní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.

Kování: Stávající kování bude vyměněno. Na dveře bude osazeno nové interiérové, historizující mosazné štítové dvevní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: -

Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková
Křídlo stávající dřevěné, kazetové, plné

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001