
X2
PŘEDNÍ RAM A VÝŠE
VYŠ NALEZLO SE OPRAVA PŘEDNÍ DOSKA POTRUBÍ
DVOU TRUBY - NE SAMOSTATNÝ PRVEK
DO BODU POSUNU A VÝŠEMI BODOVÝMI PRVKY PRO VYŠEDNÁNÍ SPÁRY MEZI TRUBY A DOSKOU
DV 1
DV 2
DV 3
DV 4
DV 5
DV 6
DV 7
DV 8
DV 9
DV 10
DV 11
DV 12
DV 13
DV 14
DV 15
DV 16
DV 17
DV 18
DV 19
DV 20
DV