


LEGENDA POTRUBÍ:

PVC PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ NAD PODLAHOU

2 20 1.1 1.2

STAVAJÍCÍ VPUST VYMĚNIT, STAVAJÍCÍ KANALIZACI PROČISTIT  
POTRUBÍ VYÚSTIT NAD VPUST



vzř. ZAŘÍZENÍ  
CHODBA K PŮVODNÍMU POPELOVÉMU VÝTAHU  
BUDE ZRUŠENO

ŠACHTA PŮVODNÍHO POPELOVÉHO VÝTAHU  
BUDE ZRUŠENO

PŮDORYS 1.PP  
KANALIZACE 1:50