

Tabulka regulátorů proměnlivého průtoku

Napájení 24V-AC/DC, řízení 0-10V, *)řízení dle CO2 v místnosti

Číslo pozice	Číslo regulátoru						Umístění	Rozměr	Poznámka
X.XX	1	RPP	P	1	/	P01	XX.X.XXX	XXX x XXX	VZOR
Číslo pozice ve výkazu výměr / specifikaci materiálu	Číslo VZT zařízení	Regulátor proměnlivého průtoku vzduchu	P-přívod, O-odvod	Pořadové číslo regulátoru	/	Podlaží - umístění	Číslo místnosti, ve které je umístěn RPP	XXX x XXX	VZOR
3.03	3	RPP	P	1	/	PP1	-1.15	Ø 200	více místností - 550 m3/h
3.03	3	RPP	O	2	/	PP1	-1.15	Ø 200	více místností - 550 m3/h
3.04	3	RPP	P	3	/	PP1	-1.15	Ø 250	1000 m3/h
3.04	3	RPP	O	4	/	PP1	-1.15	Ø 250	1000 m3/h