

Tabulka uzavíracích klapek s přípravou pro servopohon (není dodávkou VZT)

(uzavírací klapky, které jsou součástí sestavných VZT jednotek nejsou v této tabulce uvedeny)

Číslo pozice	Číslo klapky					Umístění	Rozměr	Poznámka
X.XX	1	UK	1	/	P01	XX.X.XXX	XXX x XXX	VZOR
Číslo pozice ve výkazu výměr / specifikaci materiálu	Číslo VZT zařízení	Uzavírací klapka	Pořadové číslo klapky	/	Podlaží - umístění	Číslo místnosti, ve které je umístěna UK	XXX x XXX	VZOR
2.03	2	UK	1	/	PP1	-1.16	500 x 250	ovládá MaR
2.04	2	UK	2	/	PP1	-1.17	630 x 250	ovládá MaR
Servopohony jsou dodávkou profese MaR - měření a regulace								